お客さまへ

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになった後、 大切に保存し、必要なときにお役立てください。

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、 ▲ 警告、▲ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わないのでください。 でください。

必ず指示に従い 行ってください。

警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

器具の改造や指定部品以外の交換はしない。

(火災・感電・落下の原因) 器具やランプを布や紙などで覆わない。 (可燃物をかぶせて使うと火災の原因)

器具のすき間や放熱穴に金属類を差し込まない。 (火災・感電の原因)

注意 誤った取扱いをしたときに、傷害また 家屋・家財などの損害に結びつくもの 誤った取扱いをしたときに、傷害または

お客さま自身で電気工事はしない。電気工事士など の資格が必要です。 (火災・感電の原因)

ランプに塗料などを塗らない。 (ランプが過熱・破損してけがの原因)

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置か (過熱して火災の原因)

禁止

節電その他の理由でランプを取り外して間引き点灯 しない。

ランプは落としたり、(物を)ぶつけたり、無理な 力を加えない。 (ランプが破損してけがの原因)

器具は指定の制御装置と組み合せて使う。 (過熱して火災の原因)

明るく安全にご使用いただくために半年に1回の保 守・点検を行う。

・ランプ交換・器具の清掃 ―― 🗥 警告 電源スイッチを切ってから行う (感電の原因)

(2)

ランプ。(1)ルーバをはずす。(BKP4524はルーバをはずさ ずにランプ交換ができます。) 交換

順で交換する。ランプの取り外しは①②を逆の 手順で行う。 **ーソケット** 45° 2 ランプホルダー

清掃

- ○カバーなどプラスチック部分には次のものを 使用しないでください。
- ・みがき粉やたわし ・殺虫剤 ・シンナーなど揮発性のもの ・熱湯
- ○ランプ・プラスチックや金属部分の汚れは、 やわらかい布にぬるま湯または水をつけてよ く絞ってふきとってください。
- ○反射板の汚れは、やわらかい布でふきとって

適合ランプ FHP32

⚠注意 ○点灯中及び消灯直後のランプや器具には触ら ない(高温のためやけどの原因)

- ○ランプはソケットに確実に取付ける (取付けが不完全な場合落下の原因)
- ○使用済みのランプは不用意に割らない (ガラスが飛散してけがの原因)
- ○ソケットの清掃に洗剤を使用しない (洗剤でソケットが破損しランプ落下の原因)

介警告

器具・ランプを水洗いしない(火災・感電の原因)

┌⚠注意

定期的に清掃を行う(湿度が高くランプが汚れて いると絶縁抵抗が低下することがあります)

- インバータ器具の取扱い。

- てご使用ください。(雑音が入ったり、正常に作動しない場合があります。)
- が入る場合があります。
- |■赤外線リモコン方式のテレビ・ラジオなどは、照明器具から離し |■器具の近くでワイヤレスマイクを使用すると、雄音が入 り正常に作動しない場合があります。
- ■受信電波が弱い場合には、AMおよび短波放送では雑音
 ■放送設備などの音声信号や映像信号は微弱なため、電源 線や安定器の配線からの雑音を受けることがあります。

保証について ■保証期間は商品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具内蔵の安定 器は3年間です。ランプ、グロー点灯管、電池などの消耗品は対象外です。詳細は弊社カタログをご参照ください。

異常時の処置

- <u>/</u> ↑ 警告:

煙が出たり、変な臭いがしたり、破損したなど異常を感じた場合はすぐに電源スイッチを切る。 (火災・感電の原因)

煙が出なくなるのを確認して、工事店または下記連絡先にご相談ください。

この説明書は、再生紙を使用 しています。



三菱電機株式会社

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 ☎(0467)41-2729(営業統轄部)

連絡先 三菱電機照明株式会社 🙃 (0467) 41-2/73 (品質保証部サービス課)

MITSUBISHI

E761Z245H21 このたびは三菱照明器具をお買上げいただき ありがとうございました。

三菱連続調光用器具(高調波ガイドライン適合品)

Easyeco X711771 □ 4 5 0 BKP4514 EDK

BKP4524 EDK

グリーン購入法適合

保管用

取扱説明書

○この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また アフター サービスもできません。

○電源周波数50Hz、60Hz共用形ですから、日本全国どこでも使用できます。

○施工の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しく施工してください。 ○取付工事の後、必ずお客さまにお渡しください。

安全のために必ずる

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を ▲ 警告、▲ 注意の表示で区分して説明しています。 表示の意味は表中で説明しています。

器具取付けの際は電線を挟まない。

(絶縁不良により感電・火災の原因)

図記号の意味は次のとおりです。

絶対に行わない でください。

● 必ず指示に従い 行ってください。

警告 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに 結びつく可能性があるもの

引火する危険のある雰囲気で使わない。(ガソリン・ 可燃性スプレー・シンナー・ラッカー・可燃性粉じんのあ る所で使わない) (火災の原因)



配線工事の際、電線の絶縁体にキズをつけない。 (絶縁破壊により感電・火災の原因)

電源線は器具の外郭に直接触れない。 (過熱して火災の原因)

(火災・感電の原因)

施工は電気設備の技術基準・内線規程に従い行う。

器具の外郭が天井内の造営材・ダクトに触れない。

誤った取扱いをしたときに、傷害または 注意 家屋・家財などの損害に結びつくもの

高温(35℃以上)、粉じん、油煙の多い場所、強い 振動・衝撃のある場所で使わない。(落下・感電 火災の原因)

さびの出やすい場所、腐食性ガスの出る場所で使わ (劣化による落下の原因)



器具は乾燥不十分なクロス貼り・コンクリート面に は取付けない。

(絶縁不良やさびにより感電・落下の原因)

風呂場など水や湿気の多い場所で使わない。 (火災・感電の原因)

雨水のかかる場所で使わない。 (水気・湿気が入り感電の原因)

|圧の±6%以外の電圧使用は、安定器の短寿命、故 障となります。(火災・感電の原因) 器具のノックアウトを外す場合はドライバー等によ

表示された電源電圧以外では使わない。特に定格電

|り電線を傷つけない。 (絶縁不良により感電・火災の原因)

|狭い箱のような中で使わない。また、器具を隠して 使う場合は、放熱を妨げない。 (器具が過熱して火災の原因)

使用上の注意で

- ■周囲温度は10~35℃の範囲でご使用ください。
- ■器具と半導体スイッチ式人感センサスイッチを組合せ るとチラツキや騒音の発生、インバータ故障の恐れが あります。リレー接点式人感センサスイッチをご使用 ください。
- ■蛍光ランプは周囲の温度や風 (特に冷風) によって明る さ等の特性が変化します。換気等により器具への空気 の出入りが著しい場所では極端に照度が低下します。
- ■インバータ器具の場合は、電力線搬送を使用した機器 と電源を共用すると、電力線搬送機器が正常に作動し ない場合があります。

・ 🎊 答 告 器具の取付けは取扱説明書に従い行う(不確実な取付けは、器具落下・感電・火災の原因) 各部のなまえと取付けかた「 電源線(別途) 取付ボルト(別涂) (W3/8またはM10) 信号線(別途) 電源端子台

ランプホルダー 切り起こし ランプソケット 信号線端子台 座金(同梱) ナット(別途) 蛍光ランプ(別梱) (BKP4514のみ)


取付前の確認

器具質量 (5kg) の10倍以上 (1ヶ所あた り)に耐えるよう、器具取付部の強度を 確保する。

器具の取付けは質量に耐える 所に取付ける (落下の原因)


天井に埋込穴をあける

埋込穴、取付ボルトを図のように用意する。(単位 mm)




<上図はBKP4514を示す>

断熱材・防音材をご使用の場合は、次の取付条件をお守りください。




3 器具本体をボルトに取付ける

- (1) 使用する電源穴に付属のコードブッシュをはめ込む。
- (2) 電源線・アース線・信号線を器具本体のブッシュ付電源穴から引き込んでおく。
- (3) 同梱の座金を使用し、ばね座金またはダブルナットでゆるみ止め施工を確実 に行い、器具を取付ける。ナットの締付トルクは0.7~1 N·mです。



(4)取付ボルトが器具取付面と垂直であることを確認する。(下図)



電源端子台

電源線を電源端子台に接続する

(1) 電源線を電源端子台の差し込み穴に確実に差し込む。

-<u>∕</u>Λ 醫 告: 接続が不完全な場合は、接続不良に よる発熱により火災の原因

(2) アース線を差し込み穴に確実に差し込む。

- 爪 警 告-

アース工事は電気設備の技術基準に (アース工事が不完全な 従い行う 場合は感電・火災の原因)

- <D種(第3種)接地工事が必要です。>
- ○雷源端子台の容量は20Aです
- ○適合電線: ø1.6mm単線 ø2.0mm単線

送り配線は照明器具専用とし、容量を確認して接 続する(容量を超えると電源端子台が過熱・損傷 し火災の原因)

−⚠警告

雷源の接続は適合太さの電源線を指定長さに被覆 をむき、1本ずつ速結端子の奥まで差し込む(差 し込み不十分は接触不良により火災・感電の原因)



(3) 電源線(アース線)の挿入部はルーバとの 当たりを防ぐため電源端子台に押し付ける ように小さく曲げる。

○電源線接続の速結端子の電源線を取り外す ときは、幅6mmのマイナスドライバーを、 はずし穴にまっすぐに差し込んでください。




5 信号線を信号線端子台に接続する

信号線を信号線端子台の差し込み穴に 確実に差し込む。

接続が不完全な場合、動作不良の原因と なります。

- 爪 警 告-

信号線端子台には電源線を接続しない (過熱・損傷し火災の原因)




6 ルーバを取付ける

(1) ひも先端部フックを本体の切り起こしに 引っ掛け、抜け防止のため、フック先端 を曲げ加工する。(BKP4514のみ)



(2) ルーバをつまみながら、本体の切り 起こしに取付ける。



【 ランプの交換

(1)ルーバをはずす。(BKP4524はルーバをはずさずにランプ交換ができます。)

(2) ランプの取付けは下図①②の手順で交換する。 ランプの取り外しは①②を逆の手順で行う。

